Dazzle stroller

These instructions are important.

Read these instructions carefully before use and keep them for future reference. Your child's safety may be affected if you do not follow these instructions.

Your **DAZZLE** stroller is a high quality Silver Cross product. It meets current safety standards and care and regular light maintenance will ensure long service.

This vehicle is intended for children from birth and up to 40lbs/18kgs.

If somebody unfamiliar is using your **DAZZLE** always ensure that they read these instructions carefully so that they understand how the product works best.

Always read all the instructions provided carefully and remember, the safety of your child is your responsibility.

WARNING: IT MAY BE DANGEROUS TO LEAVE YOUR CHILD UNATTENDED

Estas instrucciones son importantes.

Lea detenidamente las instrucciones de empleo antes de usar y guárdelas para próximas consultas. La seguridad de su hijo puede peligrar si no sigue estas instrucciones.

Su sillita DAZZLE es un producto de Silver Cross de alta calidad. Respecta las normas estándares de seguridad y con una atención mínima y un poco de mantenimiento su silla podrá asegurarle un servicio durable.

Este cochecito está destinado para niños desde el nacimiento hasta 40lbs/18kgs.

Si alguien no está familiarizado de como usar su DAZZLE, asegurase de que lea el modo de empleo cuidadosamente para que entienda como funciona el producto.

Lea siempre atentamente todas las instrucciones que se ha proporcionado y recuerde que la seguridad de su hijo depende de usted.

ADVERTENCIA: PUEDE SER PELIGROSO DEJAR SU HIJO DESATENDIDO

Contents:

Kit contents 2
Assembling the Dazzle 3-4
Reclining the Dazzle 5
Using the harness 6
Using the brakes 7
Folding the Dazzle 8
Instructions 9-10
Safety Notes 11-12

Indice:

Contenido de la Caja 2
Montando el Dazzle 3-4
Reclinando el Dazzle 5
Usando los cinturones 6
Usando los frenos 7
Plegando el Dazzle 8
Instrucciones 13-14
Notas de seguridad 15

2.1



2.2



3.1



3.2



3.3



3.4



4.1



4.2

4.3



4.4



5.1

5.2



5.3



Using the harness / Usando los cinturones

6.1



6.2



6.3



Using the brakes / Usando los frenos

7.1



7.2



7.3



Folding the Dazzle / Plegando el Dazzle

8.1



8.2



8.3



8.4



8.5



Kit Contents

Your Dazzle stroller includes the following components, please check that you have all the items before proceeding;

2.1 Dazzle raincover
2.2 Dazzle stroller (with front swivel wheels and hood attached)

Assembling the Dazzle

3.1 Attach the swivel wheels by locating the wheel under the steel attachment pin. Slide the wheel upwards and press until the wheel clicks into position. **WARNING: Check the wheel is secure by pulling gently downwards.** Repeat on both sides. Your Dazzle stroller is now ready to be unfolded.

3.2 Locate the locking catch on the side of the stroller and lift to release from the locking stud.

3.3 Repeat on both sides and allow the stroller to open by lifting the handles upwards and the wheels will naturally fall to the floor.

3.4 Finally, press down gently upon the rear locking catch (positioned between the rear wheels) at the rear to lock your stroller. **WARNING: Failure to do this will cause damage to your stroller.** Place the stroller on a flat surface and ensure that the stroller moves freely.

4.1. To attach your hood locate the locking catches on the hood frame. Now, locate the button holes in the fabric which are in line with the hood attachment points. Simply feed the locking catches through the button holes and ensure firm location and attachment. Repeat on both sides.

4.2 Your Dazzle stroller is now ready for use.

4.3 Your Dazzle stroller has a multi position calf support. Locate the adjustment catch under the calf support. These are located on both sides of the calf support on the underside. Depress both catches simultaneously and either lift or lower to the desired position

Reclining the Dazzle

5.1 Your Dazzle stroller has a multi position recline.

5.2 First, locate the backrest adjustment mechanism at the rear of the seat. Place your thumb or forefinger on the top of the adjuster and squeeze the release catch. The back rest will gently lower to the desired angle.

5.3 To raise the backrest locate the recline strap and pull gently. The backrest will rise to the desired height. **NOTE:** It is recommended that the backrest is in the upright position before folding the stroller.

Using the harness

6.1 **WARNING: always use the crotch strap in combination with the waist belt.** To fasten the harness insert both buckle clips into each side of the buckle. Listen for the 'click'.

6.2 **WARNING: use a harness as soon as your child can sit unaided.** To release the harness press the centre (F) and pull apart. The shoulder straps can be unhooked from the buckle if required.

6.3 Your harness is fully adjustable by moving the slides (G), to make fitting easy. Your child should always be harnessed in and should never be left unattended, even for short periods of time.

Using the brakes

7.1 Your Dazzle stroller has a parking device / brake. To apply the brake simply press on either brake catch located on each rear wheel. The brake will automatically locate on both wheels simultaneously.

7.2 To release the parking device / brake simply lift either brake catch and both catches will release simultaneously.

7.3 Your Dazzle stroller has swivel wheels. To Lock your swivel wheels locate the catch between the front wheels. Press down in any position. The wheels will automatically lock when the wheels are rotated. Repeat on both front wheels. To use the wheels in swivel mode release the locking catch and the wheels should swivel freely. Repeat on both wheels.

Folding the Dazzle

NOTE: We recommend the backrest is in the upright position for folding

8.1 To commence the folding locate the rear locking catch (positioned between the rear wheels and lift upwards with the toe of your shoe.

8.2 Now locate the secondary safety catch located above the right hand rear wheel. Gently press down until the lock has released.

8.3 Now push the handles over and the stroller will naturally close in two dimensions to a compact size.

8.4 Finally, ensure the two locking catches (located either side of the stroller) have engaged.

8.5 Your stroller has a soft grip carry handle within the rear locking catch. **WARNING: This is the only position from which you should lift your stroller to avoid possible damage**

Attaching the raincover

The raincover simply drapes over your stroller with the hood extended. Fasten the velcro straps around the front legs to secure.

Safety Notes

Your DAZZLE stroller is a high quality Silver Cross product. It complies with BS EN 1888:2003 and ASTM F833-07a and with correct use and maintenance should give good service. If, however, you should have any problems with your stroller, please contact your Silver Cross retailer who will take appropriate action.

- Do not leave your child unattended in this stroller.
- Do not carry more than one child in this stroller.
- Do not stand a second child on rear lock or a buggy board.
- Do not allow your child to climb in or out of the stroller of their accord, as this could result in injury to your child or damage to your stroller.

The child should always wear a safety harness complying with BS6684.

Do not hang shopping bags or other objects from the handle. This may cause the stroller to tip up. Extra shopping or luggage should only be carried in the basket and should not exceed 11lbs/5kg in weight, evenly distributed.

Always hold the seat when making adjustments. Be sure that the parking device is on.

Never try to fold the stroller when the child is seated as this may trap the child.

Always use the brake pedal to apply the brake, never the connecting bar as this will result in bending the bar or damage to your stroller.

If you have any difficulty in folding or unfolding the stroller do not force. This will cause damage. Read the " To fold or unfold" instructions carefully.

It may be unsafe to fit accessories or spare parts other than those supplied or recommended by Silver Cross.

If anyone other than the owner is going to use the stroller (e.g. grandparent, child minder), please show them how to use it correctly.

Caution: The child should be clear of moving parts while making adjustments.

Never leave your child in the stroller with the raincover fully fitted other than in normal outside use.

WARNING: Parcels or accessory items or both, placed on the unit may cause the unit to become unstable • Ensure all locking devices are engaged before use • Check pram body attachment devices are correctly engaged before use • This product is not suitable for running or skating • Accessories that are not approved by Silver Cross shall not be used • A baby's safety is your responsibilty

Care and Maintenance

Always check your stroller for signs of wear. Lubricate moving parts regularly with a silicone based oil, especially the wheels, axles, suspension springs and lower parts of the chassis that tend to collect dirt.

Check for freedom of movement of all locking devices.

Polish metalwork with a clean, dry cloth.

Fabric items and seat unit; To clean, sponge area with warm, soapy water. Rinse well with clean water to avoid staining. Allow to dry naturally, away from direct heat and strong sunlight. A certain degree of fading may occur over time through everyday use. Never machine wash, tumble dry, iron or bleach.

Guarantee

All Silver Cross products are guaranteed for a period of 12 months against faulty workmanship, when the product is used correctly according to the instruction manual.

Please read these instructions carefully before using your new DAZZLE stroller and keep for future reference.

USA Safety Notes

WARNING:

- FOLLOW THE MANUFACTURERS INSTRUCTIONS.
- DO NO LEAVE CHILDREN UNATTENDED.
- DO NOT CARRY EXTRA CHILDREN OR BAGS ON THIS PRAM/STROLLER. PARCELS OR ACCESSORY ITEMS OR BOTH, PLACED ON THE UNIT MAY CAUSE THE UNIT TO BECOME UNSTABLE.
- CHILD MAY SLIP INTO LEG OPENINGS AND STRANGLE.
- NEVER USE IN RECLINED POSITION WITHOUT THE SUPPLIED APRON FITTED.
- AVOID SERIOUS INJURY FROM FALLING OR SLIDING OUT. ALWAYS USE SEAT HARNESS

Distributors listings:

USA

Silver Cross America
P.O. Box 5254
Columbia
South Carolina
SC 29250
USA
Phone – +1 877 422 1802
Web - www.silvercrossamerica.com

Contenido de la caja

Su silla DAZZLE incluye los artículos siguientes. Por favor, compruebe que tiene todos los elementos antes de seguir:

2.1 Protector de lluvia

2.2 Silla (con ruedas giratorias y capota sujeta)

Montando el Dazzle

3.1 Coloque las ruedas giratorias introduciendo la guía metálica. Presione hacia arriba hasta colocarla en su sitio. **ADVERTENCIA: Compruebe que la rueda esté correctamente sujeta tirando suavemente de ella.** Repita la misma acción en ambos lados. Su Dazzle está ahora preparado para ser desplegado.

3.2 Localice el cierre de plegado en el lado de la silla y libérelo.

3.3 Repita la misma acción en ambos lados y permita que la silla se abra naturalmente levantando las empuñaduras y que las ruedas caigan hacia el suelo.

3.4 Finalmente, presione cuidadosamente el pedal posterior hasta oír un "clic" (situado entre las dos ruedas traseras) para acabar de desplegar su silla. **ADVERTENCIA: el no respectar todas las instrucciones puede dañar su silla.** Ponga su silla en el suelo y compruebe que se mueve libremente.

4.1 Para fijar la capota, localice los cierres en la estructura de la capota. Ahora, localice los ojales en el tapizado que están en línea con los puntos de cierre. Simplemente introduzca los cierres a través de los ojales y fíjelos firmemente en sus puntos. Repita la misma acción en ambos lados.

4.2 Su silla Dazzle está ahora preparada para su uso.

4.3 Su silla Dazzle tiene múltiples posiciones de reposapiés. Localice las palancas debajo del reposapiés, se sitúan a ambos lados. Presione las palancas simultáneamente para ajustarlo en la posición deseada.

Reclinando el Dazzle

5.1 Su Dazzle tiene múltiples posiciones de respaldo.

5.2 Primero, localice el mecanismo en la parte trasera de la silla. Presiónelo para soltar la toma. Baje el respaldo al ángulo deseado.

5.3 Para subir el respaldo, localice la tira y tire suavemente de ella. El respaldo se alzará a la altura deseada. NOTA: Se recomienda que el respaldo esté en su posición más vertical antes de plegar su silla.

Usando los cinturones

6.1 **ADVERTENCIA: utilice siempre conjuntamente la correa de entrepiernas con las otras correas.** Para abrochar los cinturones, una los ganchos en ambos lados de la hebilla hasta oír un "clic".

6.2 **ADVERTENCIA: Utilice los cinturones en cuanto su niño pueda sentarse sin ayuda.** Para abrir el cinturón, presione el centro de la hebilla (F) y separe las correas. Las correas pectorales se pueden desconectar de la hebilla si se requiere.

6.3 Los cinturones se ajusta fácilmente gracias a las hebillas de ajuste (G). Su niño tendrá que estar sujeto con los arneses siempre que use la silla y nunca se dejará sin supervisión, aunque sea por periodos cortos de tiempo.

Usando los frenos

7.1 Su vehículo Dazzle dispone de un sistema de frenos. Para frenar simplemente presione uno de los pedales que se sitúa en las ruedas traseras. El freno se accionará automáticamente y simultáneamente en ambas ruedas.

7.2 Para desfrenar, levante unos de los pedales traseros y simultáneamente se liberará ambas ruedas.

7.3 Su Dazzle tiene ruedas giratorias. Para bloquearlas, localice el pedal en las ruedas delanteras. Presiónelo en cualquiera posición y las ruedas se bloquearán automáticamente a girar las ruedas. Repita la misma acción en ambas ruedas. Para desbloquearlas, levante el pedal en ambas ruedas para que puedan girar libremente.

Plegando el Dazzle

NOTA: Se recomienda que el respaldo esté en su posición más vertical antes de plegar su silla.

8.1 Para empezar el plegado de su silla, localice el cierre de plegado trasero. Está posicionado entre las ruedas traseras. Levántelo con la punta de su zapato.

8.2 Localice el segundo bloqueo de cierre que está posicionado por encima de la rueda trasera derecha, presiónelo cuidadosamente hasta que el cierre se libere.

8.3 Ahora inicie el movimiento de cierre empujando las empuñaduras hacia abajo. La silla se cerrará naturalmente de forma compacta.

8.4 Finalmente, asegurase de que los dos seguros de plegado (localizados en ambos lados de la silla) se hayan engranados

8.5 Su silla tiene una manilla blanda de fácil agarre con el cierre de plegado trasero.
ADVERTENCIA: Esta es la única forma de transportar su silla sin producirle ningún daño.

Montando el protector de lluvia

El protector de lluvia simplemente cubre su silla con la capota totalmente extendida. Abroche los cierres de velcro alrededor de las patas delanteras del chasis para asegurarlo.

Notas de seguridad

Su sillita DAZZLE es un producto de Silver Cross de alta calidad. Respecta las normas estándares de seguridad (BS EN 1888:2003 y ASTM F833-07A) y con una atención mínima y un poco de mantenimiento su silla podrá asegurarle un servicio durable. No obstante si tuviera algún problema con su silla, contacte con su detallista Silver Cross quien tomará la oportuna acción para solucionarlo.

- No deje su niño sin supervisión en la silla.
- No ponga más de un niño en la silla.
- No ponga un segundo niño en un patín u otro accesorio.
- No permita que su niño suba o baje de la silla a su conveniencia, esto podría acabar con la lesión de su hijo o con algún daño a su silla.

Su niño tendrá que estar sujeto con los arneses de seguridad siempre que use la silla. respondiendo así a la norma BS 6684

No cuelgue ninguna bolsa de compra u otros objetos de las empuñaduras. Esto podría volcar su silla. Cualquier bolso o carga extra se transportará únicamente en la cesta. No tendrá que superar los 11lbs/5Kg y se repartirá el peso de forma uniforme.

Sujete siempre la silla cuando haga ajustes. Asegurase de que los frenos estén aplicados.

Nunca intente plegar la silla cuando el niño se encuentre dentro de ella ya que se podría quedar atrapado.

Siempre use el pedal de frenos para aplicar los frenos. Nunca use la barra ya que podría doblarla y dañar su cochecito.

No fuerce si encuentra dificultades en plegar y en desplegar su cochecito porque esto dañara su cochecito. Lea detenidamente las instrucciones de "Montando el Dazzle - Plegando el Dazzle".

Puede resultar peligroso usar otros accesorios o recambios de los que suministra o recomienda Silver Cross.

Si otra persona va usar la silla (por ejemplo: abuelos, cuidadores), por favor enséñele como usarla correctamente.

AVISO: Se intentará tener el niño fuera de alcance de las partes móviles del cochecito mientras se haga ajustes o modificaciones.

Nunca deje su niño en la silla con el protector de lluvia montado si no es para su uso normal en el exterior.

ADVERTENCIA: Cualquier paquete o accesorio o ambos, colocado en la silla puede afectar su estabilidad * Asegurase de que todos los dispositivos de cierre están engranados correctamente antes de uso * Asegurase de que todos los complementos estén acoplados antes de uso * Este producto no es adecuado para correr o para patinar con el * No se debe usar los accesorios que no estén aprobados por Silver Cross * La seguridad de su hijo es su responsabilidad.

Cuidado y mantenimiento

Inspeccione siempre su silla en busca de señales de desgaste. Lubrique regularmente con aceite de silicona las partes móviles, especialmente las ruedas, los ejes, los muelles de suspensión y las partes inferiores del chasis cuales suelen recoger más suciedad.

Controle el libre funcionamiento de sus bloqueos de cierres.

Abrillante las partes metálicas con un paño limpio y seco.

Para limpiar las partes de tela y el asiento, utilice una esponja con agua caliente y detergente. Aclare bien con agua limpia para evitar cualquier mancha. Permita que se seque naturalmente al aire libre, evitando una fuente directa de calor o una fuerte exposición solar. Después de un tiempo, el color puede perder un cierto grado de intensidad en su uso cotidiano. Nunca lave en lavadora, no use la secadora y no use la plancha o lejía.

Garantías

Todos los productos Silver Cross tienen una garantía de 12 meses contra defectos de fabricación, siempre que el producto se haya usado correctamente siguiendo el manual de instrucciones.

Por favor, lea detenidamente las instrucciones de empleo antes de usar su silla Dazzle y guárdelas para próximas consultas.

USA Notas de seguridad

ADVERTENCIA:

- SIGA LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE.
- NO DEJE LOS NIÑOS DESATENDIDOS.
- NO PONGA MÁS DE UN NIÑO O BOLSAS EN LA SILLA O CARRO. PAQUETES U OTROS ACCESORIOS O LOS DOS, COLOCADOS EN EL VEHICULO PUEDE DESTABILIZARLO.
- EL NIÑO PUEDE DESLIZARSE POR LAS CORREAS Y ESTRANGULARSE.
- NUNCA UTILICE EN POSICION INCLINADA SIN EL CUBREPIES SUJETO.
- EVITE LESIONES SERIAS POR CAIDAS O DESLIZAMIENTOS. SIEMPRE UTILICE LOS ARNESES.

Lista de distribuidores:

USA

Silver Cross America
P.O. Box 5254
Columbia
South Carolina
SC 29250
USA
Phone – +1 877 422 1802
Web - www.silvercrossamerica.com